



# LEDERER

LEDERER Maschinenbau-Landtechnik GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 5-7, 91639 Wolframs-Eschenbach

Tel: 09875/97 18-00 Fax: 0 98 75/97 18-05  
E-mail: lederer-gmbh@t-online.de

**Betriebsanleitung für Gully-Cleaner**  
**Typ Gully-Cleaner**  
**Auf Fahrzeug Hier: MK 1703 Schmitz Id: 32101703**  
**Id.Nr.: GC09/2017**

**Allgemein:**

Der Gully-Cleaner ist zum Anbau an Fahrzeuge mit Brücke gefertigt  
Seine sachgemäße Bestimmung ist das Heben des Gußrostes und anschließende  
Entleerung des darunter befindlichen Eimers.

Der Zusatzarm gehört zum Anheben des großen Gußrostes.

**Anbau:**

Der Gully-Cleaner ist zum Anbau an eine Bordwand vorbereitet,  
er wird eingehängt, und mit den vorhandenen Schrauben befestigt.  
Die Hydraulikschläuche anstecken, wie folgt beschrieben:

- Kleinerer, nicht gekennzeichneter Schlauch ist für Druck-Zulauf bis ca. 200 bar/40l
- Größerer Schlauch ist **NUR** für Öl-Rücklauf.

**ACHTUNG: Maschinenschäden bei Verwechslung!!!!!!**

Die Maschine ist nun betriebsbereit.

Zum Anbau Gully-Cleaner am Besten mit einer Fangschlaufe (Hebekraft min. 300 kg)  
am oberen Teil des Rahmens oder des Fangkorbes einhängen.  
Mit einem Kran oder Stapler ansetzen.

**Betrieb:**

- Beim Aufbau auf einen Fahrzeug ist darauf zu achten (wegen der schmalen Spurbreite)  
daß man wegen des höherliegenden Schwerpunktes keine zu engen Kurven bei zu  
hoher Geschwindigkeit fährt (Kippgefahr)
- Die Gully-Cleaner-Einheit sollte während der Straßenfahrt eingeklappt sein.
- Bordhydraulik des Trägerfahrzeuges einschalten
- mit Trägerfahrzeug so genau wie ersichtlich hinfahren
- auf Straßenverkehr achten**
- mit Gully-Cleaner-Einheit Hebel 1 (Ganz rechts) Korb umklappen
- mit Hebel 3 (3. von rechts) Seilwinde nach unten fahren
- mit Deckelheber (Handgerät) in Gußrostmitte durchstoßen und 90 Grad verdrehen

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Sparkasse Wolframs-Eschenbach  
(BLZ 765 515 40) Nr. 300 640  
IBAN: DE74 7655 1540 0000 3006 40  
SWIFT-BIC: BYLADEM1GUN

Raiffeisen Volksbank Ansbach  
(BLZ 765 600 60) Nr. 7 222 807  
IBAN: DE23 7656 0060 0007 2228 07  
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Geschäftsführer:  
Manfred Lederer

Gerichtsstand: Ansbach  
HRB: Ansbach 2704  
Steuer-Nr.: 203/131/20016  
USt-IdNr: DE 192 561 877

- mit Hebel 3 Seilwinde Deckelheber erfassen, halb hoch fahren und Gußrost seitlich Absetzen
- mit Hebel 3 Seilwinde nach unten fahren, in Eimer Handgriff einhängen
- mit Hebel 3 Seilwinde Eimer nach oben in Korb ziehen

## Seite 2

- mit Hebel 1 Korb (incl. Eimer) umklappen
- in Endposition Korb Hebel 2 (Rüttler) betätigen bis Material ganz herausgefallen ist
- mit Hebel 1 Korb zurückklappen
- mit Hebel 3 Seilwinde Eimer zurückfahren
- mit Hebel 3 Seilwinde Gußrost anheben und langsam wieder einsetzen

### Zusatzarm:

- aus Arretierung herausklappen
- Hebel 4 (ganz links) Zylinder nach unten fahren
- Kettengehänge in großen Gußrost einhängen
- Hebel 4 Zylinder langsam nach oben fahren

### Wartung

#### Täglich:

Vor Arbeitsbeginn durchsicht auf Risse, undichte Hydraulik, Auftrennen des Drahtseils

#### Jährlich oder nach Bedarf früher:

- Austauschen des Drahtseils
- Schwingungsdämpfer (Gummimetall) austauschen
- Überprüfung der Hydraulikschläuche nach Alterung oder Abschürfungen

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

**Sparkasse Wolframs-Eschenbach**  
 (BLZ 765 515 40) Nr. 300 640  
 IBAN: DE74 7655 1540 0000 3006 40  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1GUN

**Raiffeisen Volksbank Ansbach**  
 (BLZ 765 600 60) Nr. 7 222 807  
 IBAN: DE23 7656 0060 0007 2228 07  
 SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Geschäftsführer:  
 Manfred Lederer

Gerichtsstand: Ansbach  
 HRB: Ansbach 2704  
 Steuer-Nr.: 203/131/20016  
 USt-IdNr: DE 192 561 877

## Gefahrenanalyse

Normaler Betrieb

Bei sachgemäßer Benutzung nur **geringe** Gefahr

-kleinere Schürfwunden

-kleinere Stauchungen

**Größere Gefahren, nur bei unsachgemäßer Bedienung oder Abnutzung/Fehlende Wartung**

Hydraulik

Bei lecker Hydraulik ist das Gerät sofort stillzulegen und von Fachpersonal zu überprüfen

**-umherspritzendes Hydrauliköl**

Bei Auftrennen des Drahtseils ist das Gerät sofort stillzulegen und von Fachpersonal zu überprüfen

**-Schnittverletzungen an der Hand/Gesicht**

Bei Rissen oder Brüchen ist das Gerät sofort stillzulegen und von Fachpersonal zu überprüfen.

**-Herabstürzenden Teile (ca. 200kg)**

Geschwindigkeit des Fahrzeuges/Gully-Cleaner

Durch den höheren Schwerpunkt beim aufgebauten Gully-Cleaner (besonders ausgeklappter Zustand) ist bei zu schneller Kurvenfahrt Kippgefahr, deswegen nur mit angepasster Geschwindigkeit fahren.

**-Kippendes Fahrzeug -> Verletzungen durch Einklemmen, Verkehr**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Sparkasse Wolframs-Eschenbach  
(BLZ 765 515 40) Nr. 300 640  
IBAN: DE74 7655 1540 0000 3006 40  
SWIFT-BIC: BYLADEM1GUN

Raiffeisen Volksbank Ansbach  
(BLZ 765 600 60) Nr. 7 222 807  
IBAN: DE23 7656 0060 0007 2228 07  
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Geschäftsführer:  
Manfred Lederer

Gerichtsstand: Ansbach  
HRB: Ansbach 2704  
Steuer-Nr.: 203/131/20016  
USt-IdNr: DE 192 561 877